

**RICOH**


# **GXR MOUNT A12**

คู่มือการใช้งาน

หมายเลขซีเรียลจะระบุไว้ที่ด้านล่างของสินค้า

## รายการในบรรจุภัณฑ์

ก่อนเริ่มใช้เลนส์ Ricoh โปรดตรวจสอบให้ดีกว่าในกล่องประกอบไปด้วยชิ้นส่วนต่างๆ ตามรายการที่ระบุไว้ด้านล่างนี้



### ชุดต่อเลนส์

หมายเลขซีรียลจะระบุไว้ที่ด้านล่าง




### ฝาปิดช่องเสียบ

มาพร้อมกับชุดต่อเลนส์




### ฝาครอบ

มาพร้อมกับชุดต่อเลนส์



### ชุดตรวจสอบเลนส์



ซองบรรจุ

- คู่มือการใช้งาน (คู่มือเล่มนี้)
- ใบรับประกัน

## บทนำ

เพื่อใช้งานชุดต่อเลนส์นี้ คุณจำเป็นต้องต่อเลนส์ Leica M หรืออื่นๆ ที่สามารถใช้งานด้วยได้ เข้ากับชุดต่อเลนส์ และตัวกล้อง GXR

ให้ดูคู่มือการใช้งานตัวกล้องสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้งานฟังก์ชันถ่ายภาพและแสดงภาพ และเปลี่ยนการตั้งค่า ตลอดจนวิธีการอ่านข้อควรระวังที่สำคัญในการใช้งาน คู่มือการใช้งานนี้จะอธิบายถึงฟังก์ชันและกระบวนการทำงานที่มีให้เฉพาะเมื่อชุดต่อเลนส์นี้ถูกใช้กับตัวกล้องที่สามารถใช้งานด้วยได้เท่านั้น และให้ดูคู่มือการใช้งานตัวกล้อง GXR ด้วย

ควรอ่านคู่มือเล่มนี้ให้ละเอียดก่อนการใช้งานเพื่อให้สามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ได้ผลดีที่สุด โปรดเก็บรักษาคู่มือเล่มนี้ไว้ใกล้ตัวเพื่อใช้อ้างอิงในคราวต่อไป

Ricoh Co., Ltd.

ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย	อ่านข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยให้ละเอียดเพื่อให้สามารถใช้งานกล้องได้อย่างปลอดภัย
การทดลองถ่ายภาพ	ก่อนจะถ่ายรูปในวาระสำคัญต่างๆ ควรลองถ่ายภาพเพื่อให้แน่ใจว่ากล้องถ่ายรูปทำงานได้ตามปกติ
ลิขสิทธิ์	ห้ามทำซ้ำหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร นิตยสาร หรือวัสดุต่างๆ ที่มีลิขสิทธิ์ นอกเหนือไปจากการใช้งานส่วนตัว ภายในบ้าน หรือจุดมุ่งหมายอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะแบบเดียวกัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือครองลิขสิทธิ์
การยกเว้นความรับผิดชอบ	Ricoh Co., Ltd. จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กล้องไม่สามารถบันทึกภาพหรือแสดงภาพได้อันเนื่องมาจากการทำงานผิดปกติของตัวกล้อง
การรับประกัน	ใบรับประกันที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้จะมีผลใช้ภายในประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้น ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการให้บริการซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ในประเทศอื่น หรือต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น
คลื่นรบกวนวิทยุ	การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ในบริเวณใกล้เคียงกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ อาจส่งผลเสียต่อกล้องและอุปกรณ์เหล่านั้น คลื่นรบกวนดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้หากใช้กล้องถ่ายรูปใกล้ๆ กับวิทยุหรือโทรทัศน์ ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดยย้ายกล้องให้ห่างจากอุปกรณ์เหล่านั้นให้มากที่สุด ปรับตำแหน่งเสาอากาศวิทยุหรือโทรทัศน์ หรือเสียบปลั๊กวิทยุหรือโทรทัศน์ที่เสียบตัวอื่น

© 2011 RICOH CO., LTD. สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำสำเนาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสิ่งพิมพ์ฉบับนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Ricoh Ricoh ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาภายในเอกสารฉบับนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า




ทางบริษัทได้พยายามอย่างดีที่สุด เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ ในคู่มือฉบับนี้มีความแม่นยำ แต่หากคุณสังเกตเห็นข้อผิดพลาดหรือสิ่งที่ไม่ได้กล่าวถึงในเนื้อหา เราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแจ้งให้เราทราบตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ที่ปกหลังของหนังสือเล่มนี้

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเลนส์ ให้ติดต่อผู้จำหน่ายเลนส์

## ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย

### สัญลักษณ์เตือน

สัญลักษณ์ต่างๆ ถูกใช้แสดงในคู่มือการใช้งานเล่มนี้และบนตัวผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันไม่ให้คุณและผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือทำให้ทรัพย์สินเสียหาย สัญลักษณ์และความหมายมีอธิบายอยู่ด้านล่างนี้

 <b>อันตราย</b>	สัญลักษณ์นี้หมายความว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตทันทีหรือบาดเจ็บร้ายแรง หากละเลยหรือใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง
 <b>คำเตือน</b>	สัญลักษณ์นี้หมายความว่าอาจเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือบาดเจ็บร้ายแรง หากละเลยหรือใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง
 <b>ข้อควรระวัง</b>	สัญลักษณ์นี้หมายความว่าอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย หากละเลยหรือใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง

## ตัวอย่างคำเตือน



สัญลักษณ์ ⚠ เตือนคุณถึงสิ่งต้องปฏิบัติ



สัญลักษณ์ ⚡ เตือนคุณถึงสิ่งที่ห้ามปฏิบัติ

สัญลักษณ์ ⚡ อาจใช้ร่วมกับสัญลักษณ์อื่นเพื่อเตือนถึงสิ่งที่ห้ามปฏิบัติ

ตัวอย่าง

⚡ = ห้ามสัมผัส

⚡ = ห้ามถอดแยกชิ้นส่วน

สังเกตข้อควรระวังต่อไปนี้เพื่อใช้งานอุปกรณ์นี้อย่างปลอดภัย



อันตราย



ห้ามพยายามถอดแยก ซ่อมแซม หรือดัดแปลงอุปกรณ์นี้ด้วยตัวคุณเอง วงจรไฟฟ้าแรงดันสูงภายในอุปกรณ์อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงจากไฟฟ้า



## คำเตือน



เก็บอุปกรณ์ให้พ้นมือเด็ก



ห้ามจับส่วนประกอบภายในของอุปกรณ์ ในกรณีที่แตกออกเนื่องจากตกหล่นหรือเสียหาย วงจรไฟฟ้าแรงดันสูงภายในอุปกรณ์อาจทำให้เกิดไฟดูดได้ ถอดแบตเตอรี่ออกให้เร็วที่สุด ระวังอย่าให้ไฟดูดหรือผิวหนังไหม้ได้ นำอุปกรณ์ไปยังตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด หากเกิดความเสียหาย



ห้ามใช้อุปกรณ์ในบริเวณที่เปียกน้ำเพราะอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟดูดได้



ห้ามใช้อุปกรณ์ใกล้กับแก๊ส น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ หรือวัตถุไวไฟอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการระเบิด ไฟไหม้หรือผิวหนังไหม้

- ห้ามใช้อุปกรณ์ในบริเวณที่มีข้อห้ามหรือข้อจำกัดในการใช้งาน เนื่องจากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายร้ายแรง

## ข้อควรระวัง



ห้ามปล่อยให้อุปกรณ์เปียกน้ำ และห้ามใช้อุปกรณ์ขณะมือเปียก เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟดูดได้

ข้อควรระวังเกี่ยวกับ  
ความปลอดภัยสำหรับ  
อุปกรณ์เสริม

เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอุปกรณ์เสริมให้อ่านคำแนะนำที่ให้มากับผลิตภัณฑ์อย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

# สารบัญ

---


รายการในบรรจุภัณฑ์ .....	2
บทนำ .....	4
ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย .....	7
<b>ชื่อของส่วนประกอบ</b> .....	<b>15</b>
<b>การอัปเดตผลิตภัณฑ์</b> .....	<b>16</b>
การอัปเดตเฟิร์มแวร์ .....	16
<b>การประกอบเลนส์</b> .....	<b>19</b>
การตรวจสอบว่าเลนส์สามารถใช้กับชุดต่อเลนส์ได้หรือไม่ .....	19
การประกอบเลนส์ .....	22
การถอดเลนส์ .....	22
<b>การทำความสะอาดชุดเซ็นเซอร์</b> .....	<b>23</b>
<b>การถ่ายภาพ</b> .....	<b>24</b>
โฟกัส .....	24
P: โหมดปรับโปรแกรม/A: โหมดควบคุมช่องรับแสง .....	24

S: โหมดควบคุมความเร็วอัตโนมัติ	25
M: โหมดตั้งค่าแสงเอง	25
เพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดเลือกฉาก	26
การขยายภาพ	27
การกำหนดฟังก์ชันให้กับปุ่มหมุนขึ้น-ลง (วงแหวนด้านหน้าตัวกล้อง)	28
เพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดที่รองรับสำหรับการซูมปรับขนาดอัตโนมัติ	28
<b>การตั้งค่า</b>	<b>29</b>
การตั้งค่า [คุณภาพ/ขนาดภาพ] (เมนูถ่ายภาพ)	29
รูปภาพ	30
ภาพยนตร์	31
[ลดสัญญาณรบกวน]	32
[ไวต์บาลานซ์]	33
[ตั้งค่าความไวแสง]	34
[ตัวช่วยโฟกัส]	35
[แก้ไขขอบภาพมืด]	35
[แก้ภาพบิดเบือน]	36

[การแก้ไขเจดสี]	36
[จำกัดความเร็วแฟลช]	37
<b>เมนูในแถบตั้งค่าเมนูกำหนดเอง</b>	<b>38</b>
[กำหนดค่าตัวเอง]	38
[แก้ไข ค่าตัวเอง]	38
[การยืนยันปุ่มชัตเตอร์]	39
ตั้งค่าผลึกปุ่ม ADJ.	39
[ควบคุมความไวแสงด้วยปุ่ม ADJ.]	40
[ตั้งค่าปุ่ม Fn1/Fn2]	40
[ลบค่าตัวเอง]	40
[ใช้ค่าตั้งจากโรงงาน]	41
[ปุ่มชุม]	41
<b>เมนูตั้งค่า</b>	<b>42</b>
[ตั้งความไวแสงสูงอัตโนมัติ]	42
การตั้งค่า [ภาพดิจิทัลอลูมิเนียม]	42
[เล่นชุมเป้าหมาย]	43

การเปลี่ยน [เสี่ยงการทำงาน] .....	43
[ปล่อยการชุมนุมแสดงผล].....	44
[เลือกกระบวนช่วยฟักส์].....	44
<b>ข้อมูลจำเพาะ</b> .....	<b>45</b>
ความจุหน่วยความจำภายใน/การ์ดหน่วยความจำ .....	50
<b>ภาคผนวก</b> .....	<b>53</b>
อุปกรณ์เสริม.....	53
ข้อควรระวังในการใช้งาน .....	54
การดูแลและเก็บรักษาอุปกรณ์ .....	56
การรับประกันและการให้บริการ.....	58

## ชื่อของส่วนประกอบ



- 1 ช่องเสียบ
- 2 ปุ่มปลดเลนส์
- 3 จุดยึดด้านข้างตัวกล้อง

## การอัปเดตผลิตภัณฑ์

### การอัปเดตเฟิร์มแวร์

เมื่อคุณต่อชุดต่อเลนส์เข้ากับตัวกล้องเป็นครั้งแรก ฟังก์ชันการอัปเดตเวอร์ชันจะเริ่มทำงาน โดยอัตโนมัติหากเฟิร์มแวร์ของตัวกล้องจำเป็นต้องได้รับการอัปเดต ในกรณีที่ต้องอัปเดต ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวกล้องโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

หากเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่แล้ว ฟังก์ชันการอัปเดตเวอร์ชันจะไม่ทำงาน และคุณสามารถใช้เลนส์ได้ทันที

#### 1 ตรวจสอบว่าปิดกล้องแล้ว และประกอบชุดกล้องเข้ากับตัวกล้อง

- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการประกอบชุดกล้อง ให้ดูคู่มือการใช้งานตัวกล้อง



## 2 เปิดตัวกล่อง

- ข้อความยืนยันเกี่ยวกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์จะปรากฏขึ้น

## 3 กดปุ่ม Fn1/Fn2 เพื่อเลือก [ใช่] แล้วกดปุ่ม MENU/OK

- การอัปเดตเฟิร์มแวร์จะเริ่มขึ้น และข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นบนจอภาพ


[กำลังตรวจสอบไฟล์เขียนใหม่]

[กำลังเขียนโปรแกรมใหม่]

กล่องจะทำการรีสตาร์ทและเวอร์ชันเฟิร์มแวร์จะปรากฏขึ้น จากนั้นการอัปเดตจะสิ้นสุดลง



## หมายเหตุ -----


- ไม่จำเป็นต้องใส่เลนส์เมื่อทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์
- เมื่อต้องการยืนยันเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ ให้เลือก [เวอร์ชันเฟิร์มแวร์] ในเมนูตั้งค่า หรือปิดกล้อง แล้วกดปุ่ม  (แสดงภาพ) ค้างไว้นานกว่า 1 วินาทีขณะที่กดปุ่ม – ค้างไว้ด้วยเวอร์ชันเฟิร์มแวร์จะปรากฏขึ้นมาเป็นเวลาประมาณ 20 วินาที
- สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ ให้ดูเว็บไซต์ Ricoh ([http://www.ricoh.com/r\\_dc/](http://www.ricoh.com/r_dc/))

## การประกอบเลนส์

### การตรวจสอบว่าเลนส์สามารถใช้กับชุดต่อเลนส์ได้หรือไม่

ตรวจสอบว่าเลนส์ของคุณสามารถติดตั้งกับชุดต่อเลนส์ได้หรือไม่

- 1 เรียงรูบนชุดตรวจสอบเลนส์เข้ากับซี่ของเมาท์เลนส์  
แล้วเลื่อนชุดทดสอบเลนส์เข้าไปในเลนส์ตรงๆ
  - เลื่อนเลนส์เข้าไปให้ชุดทดสอบปักอยู่บนเลนส์




## 2 วางเลนส์ลงบนพื้นที่เรียบเสมอกัน แล้วตรวจสอบขอบเลนส์จากด้านข้าง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดตรวจสอบเลนส์และด้านข้างของชุดต่อเลนส์ต่อกันอย่างแน่นหนาโดยไม่มีช่องว่าง


เลนส์จะไม่สามารถต่อได้ในกรณีต่อไปนี้:

เลนส์ยื่นหลุดออกจากส่วนบนของชุดตรวจสอบเลนส์


มีช่องว่างระหว่างชุดตรวจสอบเลนส์และชุดต่อเลนส์



เลนส์นี้สามารถใช้กับชุดต่อนี้ได้



เลนส์นี้ไม่สามารถใช้กับชุดต่อนี้ได้



เลนส์นี้ไม่สามารถใช้กับชุดต่อนี้ได้



## ข้อควรระวัง-----

- การใส่เลนส์ที่ไม่สามารถใช้ร่วมกับชุดต่อเลนส์นี้ได้อาจทำให้เลนส์หรือชุดต่อเลนส์เป็นรอยหรือได้รับความเสียหายได้
- อย่าพยายามดันชุดตรวจสอบเลนส์เข้าไปในเมาท์เลนส์ ให้จับด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนหรือความเสียหายที่จะเกิดกับเลนส์เมื่อทำการต่อเลนส์
- เมื่อใช้กับเลนส์ที่ขยับเข้าออกได้ ให้ตรวจสอบเลนส์เมื่อเลนส์เก็บเข้าจนสุดแล้ว
- เพื่อดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเลนส์ที่สามารถประกอบได้กับชุดต่อเลนส์ ให้ดูที่เว็บไซต์ Ricoh ([http://www.ricoh.com/r\\_dc/](http://www.ricoh.com/r_dc/))

โปรดจำไว้ว่า อย่างไรก็ตาม เลนส์อาจไม่สามารถต่อได้โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของเลนส์เอง ต้องแน่ใจว่าได้ทำการยืนยันให้มั่นใจแล้วว่าเลนส์สามารถต่อได้หรือไม่โดยใช้เครื่องทดสอบ

## การประกอบเลนส์

- 1 เรียงเครื่องหมายที่อยู่บนเลนส์ให้ตรงกับเครื่องหมายสีแดงบนชุดต่อเลนส์ แล้วต่อเลนส์เข้ากับชุดต่อเลนส์
- 2 หมุนเลนส์ไปทางขวาจนกระทั่งเข็มล็อกเลนส์เรียงเป็นแนวเดียวกับร่องล็อกเลนส์

## การถอดเลนส์

- 1 หมุนเลนส์ไปทางซ้ายในขณะที่กดปุ่มถอดเลนส์จนกระทั่งเครื่องหมายบนเลนส์ตรงกับเครื่องหมายสีแดงบนชุดต่อเลนส์
- 2 ดึงเลนส์ออกตรงๆ




ข้อควรระวัง-----

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลนส์ ให้ดูที่คู่มือการใช้งานเลนส์และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

## การทำความสะอาดชุดเซ็นเซอร์

ทำตามขั้นตอนที่แนะนำทางด้านล่างเพื่อทำความสะอาดเซ็นเซอร์

- 1 เปิดกล่อง
- 2 เลื่อนสวิตช์ POWER ไปยังตำแหน่ง OFF ในขณะที่กดปุ่ม 
  - ปิดกล่องโดยให้ชุดเตอร์เปิดค้างอยู่
- 3 ทำความสะอาดเซ็นเซอร์โดยใช้เครื่องเป่าจากร้านขายอุปกรณ์กล้อง
- 4 เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้ว ให้เปิดกล่องแล้วปิดอีกครั้งหนึ่ง



### ข้อควรระวัง-----

- อย่าสัมผัสเซ็นเซอร์หรือชุดเตอร์
- สีอาจจางลงหากเซ็นเซอร์อยู่ในภาวะที่โดนแสงเป็นเวลานาน อย่าปล่อยให้กล่องตั้งอยู่โดยที่เปิดชุดเตอร์ค้างไว้
- ในขณะที่ [การเริ่มชุดเตอร์] ในเมนูตั้งค่าถูกตั้งเป็น [เปิด] ชุดเตอร์จะยังคงเปิดค้างอยู่เมื่อปิดกล่องไปแล้ว
- อย่าใช้สเปรย์ลมกับอุปกรณ์นี้
- อย่าสอดปลายเครื่องเป่าเข้าไปภายในชุดต่อเลนส์
- ความเสียหายในระหว่างการทำความสะอาดนั้นไม่รวมอยู่ในการรับประกัน  
ระวังอย่าให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ในขณะที่ทำความสะอาด

## การถ่ายภาพ

### โฟกัส

โหมดโฟกัสเดียวที่มีให้ใช้งานคือ MF (ปรับโฟกัสเอง) ปรับโฟกัสด้วยตนเองโดยใช้เลนส์



หมายเหตุ -----

การใช้ [ขยายหน้าจอ] ( หน้า 27) หรือ [ตัวช่วยโฟกัส] ( หน้า 35) จากเมนูถ่ายภาพจะช่วยให้การตรวจสอบโฟกัสทำได้ง่ายขึ้น

### P: โหมดปรับโปรแกรม/A: โหมดควบคุมช่องรับแสง

P: โหมดปรับโปรแกรม และ A: โหมดควบคุมช่องรับแสงทำงานในแบบเดียวกับ : โหมดถ่ายภาพอัตโนมัติ



## S: โหมดควบคุมความเร็วชัตเตอร์

หาก [อัตราโนมิติ] หรือ [ความไวแสงสูง] ถูกเลือกสำหรับการตั้งค่า ISO การรับแสงจะถูกปรับเพื่อให้ได้การรับแสงที่เหมาะสมภายในช่วง ISO นั้น ในขณะที่กล้องจะอยู่ในโหมดควบคุมความเร็วชัตเตอร์

## M: โหมดตั้งค่าแสงเอง

หากเลือก [อัตราโนมิติ] หรือ [ความไวแสงสูง] ไว้สำหรับ ตั้งค่าความไวแสง ค่าความไวแสงจะถูกกำหนดตายตัวที่ 200 ขณะที่กล้องอยู่ในโหมดตั้งค่าแสงเอง

คุณสามารถเลือกกระหว่าง B (ชัตเตอร์ B) และ T (เวลา) สำหรับความเร็วชัตเตอร์ ด้วย B ภาพจะได้รับแสงเมื่อปุ่มลั่นชัตเตอร์ถูกกดและการรับแสงจะจบลงเมื่อปุ่มถูกปล่อย ด้วย T การรับแสงจะเริ่มขึ้นเมื่อปุ่มลั่นชัตเตอร์ถูกกดและสิ้นสุดเมื่อปุ่มถูกกดอีกครั้ง ในทั้งสองโหมด กล้องจะหยุดการถ่ายโดยปริยายเมื่อเวลาผ่านไป 180 วินาที



### หมายเหตุ

B และ T สามารถทำงานได้โดยใช้สายลั่นชัตเตอร์ (CA-1) ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม

## เพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดเลือกฉาก

[ภาพถ่ายส่วน], [ภาพขาวดำแบบ High Contrast], [ภาพนุ่มนวล], [ภาพ Cross Process], [กล้องของเล่น] และ [ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์] ได้ถูกเพิ่มเข้าไปในโหมดเลือกฉาก [ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์] ช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเสียงลั่นชัตเตอร์หรือการสั่นสะเทือน คุณสามารถเลือกความเร็วชัตเตอร์ระหว่าง 1/8000 ถึง 1 วินาที




### ข้อควรระวัง-----

- ใช้ความระมัดระวังกับการสั่นของกล้องเมื่อใช้งาน [ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์] เนื่องจากการสั่นของกล้องอาจเกิดขึ้นได้จากระยะเวลาการเปิดรับแสงที่แตกต่างกันระหว่างครึ่งบนและครึ่งล่างของจอ ไม่เหมาะสมที่จะใช้กับวัตถุที่เคลื่อนไหว
- คุณไม่สามารถตั้งค่า ISO เป็น 200 ได้เมื่อใช้ [ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์]

## การขยายภาพ

การกดปุ่ม MENU/OK ค้างไว้จะเป็นการขยายและแสดงผลศูนย์กลางภาพ กดปุ่ม MENU/OK ค้างไว้อีกครั้งจะเป็นการขยายศูนย์กลางของภาพและแสดงผลส่วนที่ทำการขยายบนพื้นที่ทั้งหมดของหน้าจอ กดปุ่ม MENU/OK ค้างไว้อีกครั้งเพื่อกลับสู่การแสดงผลปกติ

คุณสามารถตั้งค่าการขยายจอแสดงผลได้โดยการกดปุ่ม  (ตั้งเวลาถ่ายภาพ) ค้างเอาไว้ หรือโดยการเลือก [อัตราขยาย] จากเมนูถ่ายภาพ เลือกว่าจะใช้ [2 เท่า], [4 เท่า] หรือ [8 เท่า] โดยใช้ปุ่ม +/- และจากนั้นกดปุ่ม MENU/OK

คุณสามารถขยายบริเวณที่ขยายไปมาได้โดยใช้ปุ่มทิศทาง (+/-/Fn1/Fn2)



## หมายเหตุ -----

- จอแสดงผลจะกลับเข้าสู่ระบบปกติเมื่อมีการใช้งานการชดเชยแสง หรือกดปุ่ม Direct
- หาก AE ล็อค ถูกเปิดใช้งานก่อนที่ภาพทั้งหมดจะถูกขยาย AE จะยังคงทำงานอยู่ในระหว่างที่ชมภาพขยาย และภาพจะถูกถ่ายที่ค่า AE ที่ล็อคไว้
- คุณสามารถกำหนด [ขยายเป็นส่วน] และ [ขยายทั้งหมด] ให้กับ [ตั้งค่าปุ่ม Fn1/Fn2] ได้ในเมนูการตั้งค่าเมนูกำหนดเอง

## การกำหนดฟังก์ชันให้กับปุ่มหมุนขึ้น-ลง (วงแหวนด้านหน้าตัวกล้อง)

คุณสามารถสลับโหมดไปมาได้โดยใช้การหมุนเมื่อโหมดแฟลชและโหมดตั้งเวลาถ่ายภาพถูกตั้งค่าเป็นเปิด

## เพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดที่รองรับสำหรับการซูมปรับขนาดอัตโนมัติ

การซูมปรับขนาดอัตโนมัติรองรับอัตราส่วนภาพทุกขนาด

## การตั้งค่า

### การตั้งค่า [คุณภาพ/ขนาดภาพ] (เมนูถ่ายภาพ)

ตัวเลือกคุณภาพ ขนาด และอัตราส่วนภาพต่อไปนี้จะสามารถใช้งานได้สำหรับการตั้งค่า [คุณภาพ/ขนาดภาพ]

ขนาดไฟล์ของรูปภาพจะขึ้นอยู่กับคุณภาพและขนาดภาพที่ใช้ เมื่อบันทึกภาพยนตร์ คุณ  
สามารถเลือก [ขนาดภาพยนตร์] ได้

## รูปภาพ

รายการ	อัตราส่วนภาพ	การบีบอัด	ขนาดภาพ (พิกเซล)
RAW	16:9 *2	FINE/NORMAL/VGA *1	4288 × 2416
	4:3	FINE/NORMAL/VGA *1	3776 × 2832
	3:2 *2	FINE/NORMAL/VGA *1	4288 × 2848
	1:1 *3	FINE/NORMAL/VGA *1	2848 × 2848
L (ใหญ่)	16:9 *2	FINE/NORMAL	4288 × 2416
	4:3	FINE/NORMAL	3776 × 2832
	3:2 *2	FINE/NORMAL	4288 × 2848
	1:1 *3	FINE/NORMAL	2848 × 2848
M (กลาง)	16:9 *2	FINE/NORMAL	3456 × 1944
	4:3	FINE/NORMAL	3072 × 2304
	3:2 *2	FINE/NORMAL	3456 × 2304
	1:1 *3	FINE/NORMAL	2304 × 2304

รายการ	อัตราส่วนภาพ	การบีบอัด	ขนาดภาพ (พิกเซล)
5M	4:3	FINE	2592 × 1944
3M	4:3	FINE	2048 × 1536
1M	4:3	FINE	1280 × 960
VGA	4:3	FINE	640 × 480

- \*1 เมื่อเลือก [RAW] นี่เป็นการตั้งค่าที่ใช้สำหรับภาพ JPEG
- \*2 อาจปรากฏแถบสีดำที่ด้านบนและด้านล่างของจอภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริเวณที่ถ่ายภาพ
- \*3 อาจปรากฏแถบสีดำที่ด้านขวาและด้านซ้ายของจอภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริเวณที่ถ่ายภาพ

## ภาพยนตร์

รายการ	ขนาดภาพยนตร์
HD1280	1280 × 720
VGA640	640 × 480
QVGA320	320 × 240

## [ลดสัญญาณรบกวน]

ทำการลดสัญญาณรบกวนโดยเลือกจาก [ปิด], [อัตโนมัติ], [น้อย], [มาก] หรือ [สูงสุด] ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการบันทึกภาพนั้นจะแตกต่างกันไปตามตัวเลือกที่ได้เลือกไว้



### ข้อควรระวัง-----

คุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้เมื่อโหมด [บุคคล], [กีฬา], [ภาพย่อส่วน], [ภาพขาวดำแบบ High Contrast], [ภาพนุ่มนวล], [ภาพ Cross Process], [กล่องของเล่น] หรือ [โหมดแก้ภาพเอียง] ถูกเลือกอยู่ในโหมดเลือกฉาก



## [ไวต์บาลานซ์]

คุณสามารถเลือก [ไฟลอคไลส์1] หรือ [ไฟลอคไลส์2] ในการตั้งค่า [ไวต์บาลานซ์] ได้ เพื่อเลือกใช้เมื่อถ่ายภาพด้วยแสงสว่างจากไฟลอคไลส์

การใช้ [ไฟลอคไลส์2] จะให้โทนสีอมแดงมากกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ [ไฟลอคไลส์1]



### หมายเหตุ

- เมื่อเลือก [ไฟลอคไลส์2] ภาพจะถูกถ่ายด้วยเจดสีเดียวกับตามที่ได้ตั้งค่า [ไฟลอคไลส์] ไว้ตามที่ได้อธิบายในคู่มือผู้ใช้งาน
- หากแฟลชถูกขายโดยใช้ DISP. แบบ [ปรับเอง] ค่าไวต์บาลานซ์จะถูกตั้งให้เป็นค่าที่วัดผลได้จากการคำนวณเมื่อแฟลชดับลง

## [ตั้งค่าความไวแสง]

[ISO-LO], [ISO 250], [ISO 320], [ISO 500], [ISO 640], [ISO 1000], [ISO 1250],  
[ISO 2000] และ [ISO 2500] ถูกเพิ่มเข้าไป



### หมายเหตุ

- [ISO-LO] เทียบเท่ากับ ISO 100 ([ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์] ของโหมดฉากเทียบเท่ากับ ISO 125) อย่างไรก็ตาม ช่วงไดนามิกจะแคบลงและระดับความสว่างที่มากขึ้นทำให้มีโอกาสเกิดแสงขาวจ้าได้มากขึ้น
- เมื่อเลือก [อัตโนมัติ] และใช้แฟลช ความไวแสงที่ใช้จะเพิ่มขึ้นเทียบเท่ากับ ISO 800
- เมื่อเลือก [อัตโนมัติ] และไม่ได้ใช้แฟลช ค่าต่ำสุดและสูงสุดของความไวแสง ISO จะอยู่ที่ ISO 200 และ ISO 400 ตามลำดับ โดยไม่คำนึงถึงขนาดพิกเซล ([ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์] ในโหมดฉากคือ ISO 250)

## [ตัวช่วยโฟกัส]

เส้นร่างและความแตกต่างของภาพที่แสดงบนจอภาพจะถูกเร่งให้เห็นชัดเจนขึ้น ทำให้ง่ายต่อการปรับโฟกัส



หมายเหตุ -----

คุณสามารถเลือกวิธีการแสดงผลสำหรับตัวช่วยโฟกัสได้จาก [เลือกระบบช่วยโฟกัส] ในเมนูตั้งค่า (🔧 หน้า 44)

## [แก้ไขขอบภาพมืด]

คุณสามารถแก้ไขความสว่างของแสงพื้นหลังได้ในช่วง -3 ถึง +3

## [แก้ภาพบิดเบือน]

คุณสามารถแก้ไขภาพบิดเบือนในภาพได้โดยการเลือก [โค้งออก] หรือ [โค้งเข้า] แล้วจากนั้นทำการเลือก [มาก] [ปานกลาง] หรือ [น้อย]



**ข้อควรระวัง**-----

คุณไม่สามารถทำการแก้ไขให้กับภาพที่แสดงบนจอแสดงภาพหรือภาพ RAW ได้

## [การแก้ไขเจดสี]

คุณสามารถแก้ไขโทนสีในมุมทั้งสี่ของภาพได้ คุณสามารถแก้ไขในช่วงระหว่าง -4 และ +4 ได้ทั้ง R และ B

## [จำกัดความเร็วแฟลช]

ใช้เพื่อจำกัดความเร็วชัตเตอร์ต่ำสุดในขณะที่ใช้แฟลชเพื่อป้องกันการสั่นของกล้อง เลือกใช้ได้จาก [อัตโนมัติ], [1/2], [1/4], [1/8], [1/15], [1/30], [1/60] หรือ [1/125] ความเร็วชัตเตอร์จะไม่ลดลงไปกว่าความเร็วที่ตั้งไว้ในขณะที่ใช้แฟลช



### หมายเหตุ

- ความเร็วชัตเตอร์สูงสุดที่ทำงานได้กับแฟลชคือ 1/180 วินาที แฟลชไม่สามารถใช้กับความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วกว่าค่านี้ได้ ความเร็วชัตเตอร์จะไม่สามารถเร็วได้ว่า 1/180 วินาทีในขณะที่ใช้แฟลช ข้อกำหนดนี้รวมไปถึงแฟลชภายนอกด้วย
- การตั้งค่านี้ไม่มีผลเมื่อใช้แฟลชชัตเตอร์ช้า

## เมนูในแถบตั้งค่าเมนูกำหนดเอง

### [กำหนดค่าตัวเอง]

คุณสามารถเลือกบันทึกลงใน กล้องบันทึกค่าตัวเองได้ตั้งแต่ [1] ถึง [6] และการรีด [1] ถึง [6]

### [แก้ไข ค่าตัวเอง]

คุณสามารถแก้ไข [ชื่อเลนส์] [ทางยาวโฟกัส] และ [F รูรับแสง] สำหรับไฟล์ Exif ใน [ป้อนข้อมูลเลนส์] จาก [แก้ไขค่าตัวเอง]



หมายเหตุ

ข้อมูลนี้ไม่มีผลกับการตั้งค่าการถ่ายภาพ

## [การยืนยันปุ่มชัตเตอร์]

เมื่อ [ADJ./DIRECT] ได้รับการตั้งค่า การกดปุ่มลั่นชัตเตอร์ลงไปครึ่งทางจะเป็นการยืนยันการตั้งค่าในโหมด ADJ. และบนหน้าจอ DIRECT เมื่อ [ADJ.] ถูกตั้งค่า การตั้งค่าในโหมด ADJ. จะถูกยืนยัน ซึ่งจะทำให้คุณถ่ายภาพด้วยค่าที่ตั้งได้ทันที เมื่อ [DIRECT] ถูกตั้งค่า การตั้งค่าในหน้าจอ DIRECT จะถูกยืนยัน ซึ่งจะทำให้คุณถ่ายภาพด้วยค่าที่ตั้งได้ทันที หลังจากที่คุณถ่ายภาพเสร็จแล้ว ระบบจะกลับสู่หน้าจอเมนูแบบปกติ

## ตั้งค่าผลึกปุ่ม ADJ.

คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชัน [อัตราส่วนภาพ] ใน [ตั้งค่าผลึกปุ่ม ADJ. 1] ถึง [ตั้งค่าผลึกปุ่ม ADJ. 4]

หากคุณตั้งฟังก์ชันอัตราส่วนภาพ แล้วกดปุ่มผลึก ADJ.  จะปรากฏขึ้น ซึ่งจะช่วยให้คุณตั้งอัตราส่วนได้

## [ควบคุมความไวแสงด้วยปุ่ม ADJ.]

เมื่อ [ควบคุมความไวแสงด้วยปุ่ม ADJ.] ถูกตั้งเป็น [เปิด] คุณสามารถรณลักปุ่ม ADJ. ไปด้านข้างเมื่อทำการถ่ายภาพเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า ISO ค่าตั้งจากโรงงานคือ [ปิด]

## [ตั้งค่าปุ่ม Fn1/Fn2]

ฟังก์ชัน [ขยายหน้าจอ], [ตัวช่วยโฟกัส] และ [อัตราส่วนภาพ] ถูกเพิ่มลงในตัวเลือก

## [ลบค่าตัวเอง]

การตั้งค่าได้ถูกลบทะเบียนไปยัง [กล่องการตั้งค่าของฉัน] ใน [กำหนดค่าตัวเอง] ไปยัง [การ์ด] และไปยัง [MY1], [MY2], และ [MY3] บนแป้นหมุนเลือกโหมดย้อนกลับไปยังค่าเริ่มต้น



## [ใช้ค่าตั้งจากโรงงาน]



การตั้งค่าในแถบตั้งค่าเมนูกำหนดเองจะกลับสู่ค่าตั้งต้น



หมายเหตุ

การตั้งค่าที่ตั้งไว้ใน [กำหนดค่าตัวเอง] จะไม่ถูกล้างกลับสู่ค่าตั้งต้น

## [ปุ่มชุม]

คุณสามารถเลือก [ปิด], [ดิจิตอลชุม], [ชดเชยแสง] หรือ [ไวต์บาลานซ์] สำหรับกำหนดการทำงานให้ปุ่ม /[

## เมนูตั้งค่า

### [ตั้งค่าความไวแสงสูงอัตโนมัติ]

คุณสามารถตั้งค่าจำกัดสูงสุดสำหรับการตั้งค่า ISO และความเร็วชัตเตอร์สำหรับการสลับการตั้งค่า ISO ได้เมื่อ [การตั้งค่า ISO] ถูกตั้งเป็น [ความไวแสงสูง]

### การตั้งค่า [ภาพดิจิทัลอลูมิเนียม]

ขนาดของภาพที่บันทึกจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับซูมปรับขนาดอัตโนมัติดังต่อไปนี้

อัตราส่วนการซูม	ขนาดภาพ (พิกเซล)	อัตราส่วนการซูม	ขนาดภาพ (พิกเซล)
ประมาณ 1.0 เท่า	L	ประมาณ 1.8 เท่า	3M
ประมาณ 1.2 เท่า	M	ประมาณ 3.0 เท่า	1M
ประมาณ 1.5 เท่า	5M	ประมาณ 5.9 เท่า	VGA

## [เล่นซุ่มเป้าหมาย]

ด้วยการใช้งานภาพขยายในโหมดการเล่นภาพ คุณสามารถซุ่มเข้าที่ศูนย์กลางในตำแหน่งที่ถูกเลือกโดยระบบเลือกตำแหน่งโฟกัส (Target Shift) ขณะกำลังชมภาพ

## การเปลี่ยน [เสียงการทำงาน]

[เสียงซัตเตอร์] ถูกปิดใน [เพิ่มต่อเนื่อง M (เร็ว)] เสียงซัตเตอร์จะไม่เงียบเมื่อซัตเตอร์แบบใช้กลไกหรือ [ซัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์] ในโหมดฉากถูกใช้งาน เสียงโฟกัสจะเงียบเมื่อการเปิดรับแสงถูกล็อคเมื่อปุ่มลั่นซัตเตอร์ถูกกดลงครึ่งทาง

## [ปล่อยการแสดงผล]

คุณสามารถเลือกที่จะใช้งานหรือยกเลิกมุมมองขยายหน้าจอหลังจากที่ถ่ายภาพในโหมดขยายหน้าจอแล้ว การเลือก [ปิด] จะเป็นการใช้งานโหมดมุมมองขยายหน้าจอต่อไปและเลือก [เปิด] จะยกเลิกการใช้นั้นหลังจากถ่ายภาพแล้ว

## [เลือกระบบช่วยโฟกัส]

เมื่อ [ระบบช่วยโฟกัส] ถูกตั้งเป็น [เปิด] ในเมนูถ่ายภาพ คุณสามารถเลือก [โหมด 1] หรือ [โหมด 2] ได้

โหมด 1: ให้เส้นรอบคมชัดสำหรับวัตถุในโฟกัสที่เด่นชัดขึ้น

โหมด 2: ภาพที่แสดงสลับไปเป็นสีขาวดำ และพื้นที่ที่โฟกัสสว่างเป็นสีขาว

## ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะสำหรับชุดต่อเลนส์เมื่อประกอบเข้ากับตัวกล้อง GXR

พิกเซลที่ใช้งานจริง		ประมาณ 12.3 ล้าน
เซ็นเซอร์ภาพ		23.6 มม. × 15.7 มม. CMOS (พิกเซลทั้งหมด: ประมาณ 12.9 ล้าน)
ซูม		ดิจิตอลซูม 4.0 เท่า (รูปภาพ), ดิจิตอลซูม 3.6 เท่า (ภาพยนตร์) ประมาณ 5.9 เท่าสำหรับซูมปรับขนาดอัตโนมัติ (VGA)
โหมดโฟกัส		MF
ความเร็ว ชัตเตอร์	รูปภาพ	1/4000 – 180 วินาที, B (ชัตเตอร์ B), T (เวลา) (ความเร็วชัตเตอร์สูงสุด และต่ำสุดจะแตกต่างกันไปตามโหมดแฟลชและโหมดถ่ายภาพ) ความเร็วชัตเตอร์สูงสุดในการสัมพันธ์แฟลช : 1/180 วินาที
	ภาพยนตร์	1/2000 – 1/30 วินาที
การควบคุมค่า แสง	วัดแสง	วัดแสง TTL แบบหลายจุด (256 ส่วน), วัดค่าแสงที่เน้นจุดกึ่งกลาง และ โหมดเฉพาะจุดโดยใช้ลิคค AE
	โหมด	เลือกช่องรับแสง AE, ตั้งค่าแสงเอง, ฟังก์ชันย้ายกรอบวัดแสง
	ชดเชยแสง	ปรับเอง (+4.0 ถึง -4.0 EV ขั้นละ 1/3 EV หรือ 1/2 EV), ถ่ายพร้อม อัตโนมัติ (-2 EV ถึง +2 EV ขั้นละ 1/3 EV หรือ 1/2 EV)

ช่วงเชื่อมโยงค่าแสง (โหมดถ่ายภาพอัตโนมัติ, การวัดแสงที่เน้นจุดกึ่งกลาง)		โดยใช้เลนส์มาตรฐาน (F2.5): 1.2 EV ถึง 13.2 EV (ช่วงเชื่อมโยงสำหรับความไวแสงอัตโนมัติจะแปลงตาม EV สำหรับ ISO100)
ความไวแสง (ค่าความไวแสงมาตรฐาน)		อัตโนมัติ, ความไวแสงสูง, ISO-LO, ISO 200, ISO 250, ISO 320, ISO 400, ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250, ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200
ไวต์บาลานซ์		อัตโนมัติ, อัตโนมัติ MP, กลางแจ้ง, เมฆมาก, ไฟหลอดไส้1, ไฟหลอดไส้2, ไฟฟลูออเรสเซนต์, ตั้งค่าเอง, ช้อมุล; ถ่ายพร้อมไวต์บาลานซ์
แฟลช	การปรับระดับแสงแฟลช	แฟลช TTL, ตั้งค่าแสงแฟลชเอง, สัมพันธ์กับแสงบรรยากาศอัตโนมัติ (ฟังก์ชันที่มีให้เลือกเฉพาะกับแฟลชภายนอก GF-1)
	ไกด์นัมเบอร์	9.6 (เทียบเท่า: ISO 200) 6.8 (เทียบเท่า: ISO 100)
	มุมกระจายแสง	เทียบเท่ามุมรับภาพของเลนส์ 24 มม. (กล้องระบบ 35 มม.)
	จังหวะการฉายแสงแฟลช	สัมพันธ์กับม่านชัตเตอร์ชุดที่ 1 / ชุดที่ 2
	อื่นๆ	เข้ากันได้กับแฟลชภายนอก GF-1

โหมดถ่ายภาพ		อัตโนมัติ, ปรับแบบโปรแกรม, เลือกช่องรับแสง, ควบคุมชัตเตอร์, ปรับเอง, เลือกฉาก (ภาพยนตร์, บุคคล, กีฬา, ทิวทัศน์, กลางคืน, แก๊สภาพเสียง, ภาพย่อส่วน, ภาพขาวดำแบบ High Contrast, ภาพนุ่มนวล, ภาพ Cross Process, กล้องของเล่น, ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์), ค่าตั้งเอง
โหมดถ่าย ต่อเนื่อง	จำนวนภาพที่ถ่าย อย่างต่อเนื่อง (ขนาดภาพ: RAW)	ปิดหรือเปิดลดสัญญาณรบกวน (น้อย): 4 ภาพ เปิดลดสัญญาณรบกวน (มาก): 3 ภาพ ลดสัญญาณรบกวนมากที่สุด: 3 ภาพ
	จำนวนภาพที่ถ่ายใน เพิ่มต่อเนื่องM (1 ชุด)	เร็ว (1280 × 856) : 30 ภาพ (24 เฟรม/วินาที) ช้า (4288 × 2848) : 15 ภาพ (3 เฟรม/วินาที)
การบีบอัด *1		FINE, NORMAL, RAW (DNG) *2
ขนาดภาพ (พิกเซล)	รูปภาพ	4288 × 2416, 3776 × 2832, 4288 × 2848, 2848 × 2848, 3456 × 1944, 3072 × 2304, 3456 × 2304, 2304 × 2304, 2592 × 1944, 2048 × 1536, 1280 × 960, 640 × 480
	ภาพยนตร์	1280 × 720, 640 × 480, 320 × 240

ขนาดไฟล์ (ประมาณ)	RAW	16:9	NORMAL: 17,800 KB/เฟรม, FINE: 19,515 KB/เฟรม, VGA: 15,587 KB/เฟรม
		4:3	NORMAL: 18,387 KB/เฟรม, FINE: 20,157 KB/เฟรม, VGA: 16,124 KB/เฟรม
		3:2	NORMAL: 20,946 KB/เฟรม, FINE: 22,967 KB/เฟรม, VGA: 18,337 KB/เฟรม
		1:1	NORMAL: 13,991 KB/เฟรม, FINE: 15,333 KB/เฟรม, VGA: 12,273 KB/เฟรม
	L	16:9	NORMAL: 2,222 KB/เฟรม, FINE: 3,816 KB/เฟรม
		4:3	NORMAL: 2,315 KB/เฟรม, FINE: 3,960 KB/เฟรม
		3:2	NORMAL: 2,615 KB/เฟรม, FINE: 4,493 KB/เฟรม
		1:1	NORMAL: 1,761 KB/เฟรม, FINE: 3,009 KB/เฟรม
	M	16:9	NORMAL: 1,475 KB/เฟรม, FINE: 2,509 KB/เฟรม
		4:3	NORMAL: 1,574 KB/เฟรม, FINE: 2,662 KB/เฟรม
		3:2	NORMAL: 1,744 KB/เฟรม, FINE: 2,968 KB/เฟรม
		1:1	NORMAL: 1,186 KB/เฟรม, FINE: 2,003 KB/เฟรม
	5M	4:3	FINE: 2,287 KB/เฟรม
	3M	4:3	FINE: 1,474 KB/เฟรม
	1M	4:3	FINE: 812 KB/เฟรม
	VGA	4:3	FINE: 197 KB/เฟรม



อายุการใช้งานแบตเตอรี่ (ตามมาตรฐาน CIPA)	DB-90: ประมาณ 330 ภาพ <sup>3</sup> (ตามมาตรฐาน CIPA)
ขนาด (กว้าง × สูง × ลึก)	ชุดต่อเลนส์เท่านั้น: 79.1 มม. × 60.9 มม. × 40.5 มม. (ตามมาตรฐาน CIPA) เมื่อประกอบเข้ากับตัวกล้อง: 120 มม. × 70.2 มม. × 45.7 มม. (ตามมาตรฐาน CIPA) ด้านหลังของหน้าจอ: 27.8 มม.
น้ำหนัก (ประมาณ)	ชุดต่อเลนส์เท่านั้น: 170 กรัม เมื่อประกอบเข้ากับตัวกล้อง: 370 กรัม (รวมแบตเตอรี่และการวัดหน่วย ความจำ)
อุณหภูมิการใช้งาน	0 °C ถึง 40 °C
ความชื้นใช้งาน	90% หรือน้อยกว่า
อุณหภูมิเก็บรักษา	-20 °C ถึง 60 °C

- \*1 ตัวเลือกที่มีให้เลือกจะแตกต่างกันตามขนาดภาพ
- \*2 กล้องจะบันทึกไฟล์แบบ JPEG ด้วย (ไฟล์ JPEG สามารถเลือกให้มีคุณภาพ FINE หรือ NORMAL โดยมีสัดส่วนตามไฟล์ RAW ที่เลือกใช้ หรือ VGA โดยมีขนาด 640 × 480 พิกเซล) ไฟล์ RAW จะใช้รูปแบบ DNG มาตรฐานจาก Adobe Systems, Inc.
- \*3 เพื่ออ้างอิงเท่านั้น จำนวนภาพที่ถ่ายได้ตามจริงอาจแตกต่างกันมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้กล้อง แนะนำให้คุณเตรียมแบตเตอรี่สำรองไว้ด้วยหากใช้งานกล้องเป็นระยะเวลานาน

## ความจุหน่วยความจำภายใน/การ์ดหน่วยความจำ

ค่าที่ให้ไว้ต่อไปนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับความจุของหน่วยความจำภายในและการ์ดหน่วยความจำขนาดต่างๆ ตามคุณภาพและขนาดภาพ เมื่อเลือกใช้คุณภาพระดับ FINE

### รูปภาพ

การบีบอัด	ขนาดภาพ (พิกเซล)	หน่วยความจำภายใน	1 GB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
RAW *	4288 × 2416	4	49	100	197	404	810	1625
FINE	3776 × 2832	4	47	97	191	391	784	1573
	4288 × 2848	3	42	85	168	343	688	1380
	2848 × 2848	5	63	128	251	513	1029	2065

การบีบอัด	ขนาดภาพ (พิกเซล)	หน่วยความจำภายใน	1 GB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
L FINE	4288 × 2416	21	235	476	935	1912	3830	7684
	3776 × 2832	20	227	462	907	1854	3715	7453
	4288 × 2848	18	200	407	799	1633	3272	6565
	2848 × 2848	27	299	608	1195	2442	4893	9815
M FINE	3456 × 1944	32	357	724	1419	2902	5814	11662
	3072 × 2304	30	337	683	1341	2741	5491	11014
	3456 × 2304	27	302	614	1206	2466	4941	9913
	2304 × 2304	41	447	903	1774	3627	7267	14578
5M/FINE	2592 × 1944	34	373	758	1490	3045	6101	12238
3M/FINE	2048 × 1536	53	581	1182	2321	4744	9503	19063
1M/FINE	1280 × 960	96	1059	2118	4160	8505	17039	34181
VGA/FINE	640 × 480	395	4316	8778	17237	35231	70579	141581

\* เมื่อเลือก [RAW] นี้เป็นการบีบอัดที่ใช้สำหรับภาพ JPEG

## ภาพยนตร์

ขนาดภาพ (พิกเซล)	หน่วยความจำภายใน	1 GB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
1280 × 720 24 เฟรม/วินาที	21 วินาที	3 นาที 49 วินาที	7 นาที 46 วินาที	15 นาที 58 วินาที	31 นาที 10 วินาที	62 นาที 26 วินาที	125 นาที 15 วินาที
640 × 480 24 เฟรม/วินาที	1 นาที	11 นาที 2 วินาที	22 นาที 27 วินาที	46 นาที 10 วินาที	90 นาที 7 วินาที	180 นาที 32 วินาที	362 นาที 9 วินาที
320 × 240 24 เฟรม/วินาที	2 นาที 25 วินาที	26 นาที 24 วินาที	53 นาที 43 วินาที	110 นาที 27 วินาที	215 นาที 35 วินาที	431 นาที 52 วินาที	866 นาที 19 วินาที



### ข้อควรระวัง

ขนาดไฟล์บันทึกต่อเนื่องสูงสุดสำหรับภาพยนตร์หนึ่งเรื่องคือ 4 GB เวลาบันทึกต่อเนื่องสูงสุดประมาณ 15 นาทีที่ขนาด 1280 × 720, ประมาณ 46 นาทีที่ขนาด 640 × 480 และประมาณ 90 นาทีที่ขนาด 320 × 240




### หมายเหตุ

เมื่อตั้งค่าไว้ที่ขนาด 1280 × 720 แนะนำให้ใช้การ์ดหน่วยความจำ SD/SDHC ความเร็วระดับ Class 6 หรือมากกว่า


## ภาคผนวก

### อุปกรณ์เสริม

ชุดต่อเลนส์สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมต่างๆ ด้านล่าง (จำหน่ายแยกต่างหาก)



ปลอกหุ้มส่วนตัวกล้อง  
+ สายคล้องคอ  
(SC-75B)



ปลอกหุ้มส่วนชุดต่อเลนส์  
(SC-75T)



### หมายเหตุ

- ก่อนที่จะใช้งานอุปกรณ์เสริม อ่านรายละเอียดได้จากเอกสารที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์
- หากต้องการทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมต่างๆ โปรดตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ Ricoh (<http://www.ricohpmmc.com/>)

## ข้อควรระวังในการใช้งาน

- โปรดระวังไม่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่มีผลใช้ภายในประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้น
- หากผลิตภัณฑ์เกิดข้อบกพร่องหรือทำงานผิดปกติขณะที่คุณอยู่ต่างประเทศ ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการให้บริการซ่อมบำรุงในประเทศอื่น รวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น
- ห้ามทำอุปกรณ์ตกหรือทำให้อุปกรณ์ถูกกระแทกอย่างรุนแรง
- ขณะกำลังถืออุปกรณ์ ระวังอย่าให้อุปกรณ์กระแทกกับวัตถุอื่นๆ ควรใช้ความระมัดระวังกับเลนส์เป็นพิเศษ
- เมื่อติดตั้งฟิลเตอร์หรือฝาครอบเลนส์ ต้องระวังไม่ให้แรงมากเกินไป
- การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกะทันหันอาจทำให้เกิดการควบแน่นจนมีไอน้ำจับตัวอยู่ภายในเลนส์ หรืออาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ คุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวได้โดยใส่อุปกรณ์ไว้ในถุงพลาสติกเพื่อชะลอการเปลี่ยนแปลงของระดับอุณหภูมิ และนำอุปกรณ์ออกจากถุงพลาสติกหลังจากที่อากาศในถุงมีระดับอุณหภูมิเท่ากันกับบรรยากาศภายนอก

- ห้ามแตะที่เซ็นเซอร์ภาพ
- อย่าให้อุปกรณ์เปียกน้ำและห้ามจับอุปกรณ์ขณะมือเปียก หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังดังกล่าว อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติหรือเกิดไฟดูดได้
- อย่าให้ช่องเสียบสกปรก



### **เคล็ดลับ: การป้องกันการควบแน่น** -----

การควบแน่นอาจเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไปยังสถานที่ที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันมาก หากมีความชื้นสูงในห้องที่มีอากาศเย็นหลังจากเปิดเครื่องทำความร้อน หรือในตำแหน่งที่กลั่นสัมผัสกับลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศหรืออุปกรณ์อื่นๆ

## การดูแลและเก็บรักษาอุปกรณ์

### การดูแลอุปกรณ์

- ลายนิ้วมือและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ บนผิวหน้าเลนส์จะส่งผลกระทบต่อภาพ อย่าใช้นิ้วสัมผัสกับตัวเลนส์ ใช้อุปกรณ์เป่าฝุ่นที่ซื้อจากร้านจำหน่ายกล้องถ่ายรูปีเป่าฝุ่นหรือเส้นใยออกจากผิวหน้าเลนส์ หรือเช็ดผิวหน้าเลนส์เบาๆ โดยใช้ผ้านุ่มและแห้ง โดยเฉพาะต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษรอบๆ กระจกเลนส์ชั้นใน
- ทำความสะอาดอุปกรณ์ให้ทั่วหลังจากใช้งานที่ชายหาดหรือใกล้กับเครื่องสำอาง อย่าให้อุปกรณ์สัมผัสกับสารเคมีที่ระเหยได้ง่าย เช่น ทินเนอร์ น้ำมันเบนซิน หรือยาฆ่าแมลง หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังดังกล่าว อาจทำให้อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหายได้
- ในกรณีที่อุปกรณ์ทำงานผิดปกติอย่างไม่น่าจะเกิดขึ้น ควรนำเครื่องไปที่ศูนย์ซ่อมของ Ricoh
- อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูง ห้ามถอดแยกชิ้นส่วน



## การเก็บรักษา

- ห้ามเก็บกล่องไว้ในสถานที่ที่สัมผัสกับสภาวะต่อไปนี้ มีความร้อนหรือความชื้นสูงมาก มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือความชื้นสูง มีฝุ่น สิ่งสกปรก หรือทราย มีแรงดันสะท้อนสูง สัมผัสกับสารเคมีเป็นเวลานาน รวมทั้งมีลูกเห็บและผลิตภัณฑ์ไถ่ยุ่งอื่นๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยาง หรือไวนิล สถานที่ที่มีสนามแม่เหล็กสูง (เช่น ใกล้กับจอภาพ หม้อแปลง หรือแม่เหล็ก)
  - เมื่อเก็บกล่อง ให้วางผลิตภัณฑ์ในกระเป๋ากล่อง หรือในกล่องสำหรับเก็บอื่น ๆ ที่ไม่โดนฝุ่น ละอองเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกหรือฝุ่นมาติดที่ตัวกล่อง
- นอกจากนี้ เมื่อถือกล่อง อย่าใส่กล่องไว้ในกระเป๋าเสื้อ เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองเข้าสู่กล่อง

## การรับประกันและการให้บริการ

1. ผลิตภัณฑ์ที่มีการรับประกันแบบจำกัด ระหว่างช่วงเวลารับประกันที่ระบุไว้ในใบรับประกันที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ ชิ้นส่วนใดๆ ที่บกพร่องจะได้รับการซ่อมแซมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในกรณีที่อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่คุณซื้ออุปกรณ์หรือศูนย์ซ่อมของ Ricoh ที่ใกล้ที่สุด โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการนำอุปกรณ์มายังศูนย์ซ่อมของ Ricoh
2. การรับประกันนี้ไม่รวมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสิ่งต่อไปนี้
  - 1 การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน
  - 2 การซ่อมแซม การดัดแปลง หรือการยกเครื่องใหม่ที่ไม่ได้ทำโดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตที่มีรายชื่ออยู่ในคู่มือการใช้งาน
  - 3 ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ เหตุสุดวิสัย ฟ้าผ่า แรงดันไฟฟ้าผิดปกติ ฯลฯ
  - 4 การเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม (หมายเหตุใน "คู่มือการใช้งานตัวกล่อง") การรั่วของแบตเตอรี่และของเหลวอื่นๆ เชื้อรา หรือการดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอ
  - 5 การจมน้ำ (น้ำท่วม) การสัมผัสกับแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มอื่นๆ การแทรกซึมเข้าไปของทรายหรือโคลน การกระแทกกระแทก การทำอุปกรณ์หล่น หรือแรงกดบนอุปกรณ์ หรือสาเหตุผิดปกติอื่นๆ

3. หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกัน คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทั้งหมด รวมถึงการซ่อมแซมที่ทำในศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต
4. คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทั้งหมด แม้จะอยู่ในช่วงเวลาประกัน หากไม่มีใบรับประกันหรือชื่อผู้จัดจำหน่าย หรือวันที่ซื้อสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ได้ระบุไว้ในใบรับประกัน
5. ค่าใช้จ่ายสำหรับการยกเครื่องหรือการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยคำขอพิเศษของลูกค้าเองจะถูกเรียกเก็บไปยังลูกค้า โดยไม่คำนึงว่าอยู่ในช่วงเวลาประกันหรือไม่
6. ความเสียหายใดๆ ที่ตามมาอันเกิดจากความผิดปกติของอุปกรณ์ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการถ่ายภาพหรือการสูญเสียผลกำไรที่คาดว่าจะได้รับจะไม่สามารถเบิกคืนได้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างช่วงเวลาประกันหรือไม่ก็ตาม
7. การรับประกันจะมีผลใช้ภายในประเทศที่ซื้ออุปกรณ์เท่านั้น
  - \* เงื่อนไขข้างต้นอ้างถึงการซ่อมแซมที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่เป็นการจำกัดสิทธิทางกฎหมายของคุณ
  - \* นอกจากนี้ ยังมีคำอธิบายเจตจำนงของเงื่อนไขข้างต้นอยู่ในใบรับประกันที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์นี้

8. ชิ้นส่วนที่มีความสำคัญในการให้บริการอุปกรณ์ (นั่นคือ ส่วนประกอบที่จำเป็นในการรักษาการทำงานและคุณภาพของอุปกรณ์) จะมีให้บริการเป็นระยะเวลาห้าปีหลังจากหยุดการผลิตอุปกรณ์
9. โปรดทราบว่าหากอุปกรณ์ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากน้ำท่วม การจมน้ำ การแทรกซึมเข้าไปของทรายหรือโคลน การกระทบกระแทกอย่างรุนแรงหรือการทำหล่น อาจไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิมได้



### หมายเหตุ

---

- ก่อนที่จะส่งกล่องเข้ามาเพื่อทำการซ่อมแซม โปรดตรวจสอบตัวกล่องและอ่านคู่มือการใช้งานอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการอย่างเหมาะสมแล้ว
- การซ่อมแซมบางอย่างอาจต้องใช้เวลานานพอสมควร
- เมื่อส่งอุปกรณ์เข้ามายังศูนย์บริการ โปรดใส่รายละเอียดอธิบายส่วนที่มีข้อบกพร่องและปัญหาให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- ถอดอุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาออกก่อนที่จะส่งกล่องมายังศูนย์บริการ





## หากมีปัญหาเกิดขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	
ศูนย์บริการลูกค้า	โทร. 0-2392-3130 กด 5 E-mail: service@eastenterprise.net, info@eastenterprise.net
การตลาดและจัดจำหน่ายโดย	
บริษัท อีสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	156/1 อาคารเด่นอยู่ ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2392-3130 (อัตโนมัติ) โทรสาร. 0-2711-0727 Website: www.eastenterprise.net

Ricoh Company, Ltd.

Ricoh Building, 8-13-1, Ginza, Chuo-ku, Tokyo

104-8222, Japan

2011 สิงหาคม



TH

พิมพ์ในประเทศไทย



\* L 4 5 4 5 9 7 2 \*